

Ustawienia wstępne RDF 600T

1. Sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne – czy są zgodnie ze schematem.
2. Wyłączyć zasilanie w energię elektryczną!
3. Zamontować na ścianie podstawę sterownika.
4. Na tylnej ścianie sterownika – na środku – znajduje się pole z mikro-wyłącznikami numerowanymi 1 i 2.
5. Należy przełączniki 1 i 2 ustawić w pozycji OFF (w prawo w kierunku cyfr 1 i 2).
6. Zamontować sterownik na podstawie, włączyć zasilanie i zaprogramować sterownik.
7. Na 4-5 sekund przytrzymać oba dolne klawisze „+” i „-”, puścić oba.
8. Klawisz „+” i przytrzymać 3-4 sekundy, na ekranie wyświetli się funkcja P01.
9. Klawisz z prawej strony „√” akceptujemy funkcję P01.
10. Wyświetla się pod P01 okno funkcyjne z cyfrą 1.
11. Naciskamy klawisz z prawej strony „√”, cyfra 1 zaczyna migać.
12. Klawiszem „+” lub „-” cyfrę funkcyjną zmieniamy na zero „0”.
13. Akceptujemy bocznym klawiszem z prawej strony „√”, cyfra „0” przestaje migać automatycznie wyświetla się funkcja P02.
14. Klawiszem „+” lub „-” przechodzimy bez dokonywania zmian pozostałe programy, aż wyświetla się komunikat END.
15. Zatwierdzamy program klawiszem z prawej strony „√”
16. Ustawiamy program temperatury grzania.